

הוראות הפעלה למכונת כביסה
גירבאו דגם HS 6024 PM – 24 ק"ג

1. לפתוח את דלת המכונה ולהכניס כביסה במשקל של לא למעלה מ – 24 ק"ג, מינימום 21 ק"ג (מומלצת שקילת האריגים).
 2. אין לערבב סוגי כביסה (להפריד בין מגבות, סדינים ואריגים אחרים), אין לכבס סוגי אריגים שונים ביחד.
- הערה :** באם המכונה יוצאת מאיזון (לא סוחטת), זה אומר שהוכנסה כמות גדולה או קטנה מהמותר, או עירוב אריגים שונים.
במקרה זה יש לשנות את מטען הכביסה כדי למנוע נזק למכונה.
3. להכניס חומרים לתאי סבון כמפורט : (במקרה ולא הותקנו משאבות מינון).

תא 1 :	קדם כביסה
תא 2 :	כביסה עיקרית
תא 3 :	מלבין
תא 4 :	מרכך
 4. לאחר סגירת הדלת יש לבחור תוכנית כביסה לפי הצורך :

תוכנית 21 :	82 מעלות
תוכנית 22 :	60 מעלות
תוכנית 23 :	45 מעלות
תוכנית 24 :	30 מעלות
תוכנית 25 :	20 מעלות
תוכנית 26 :	שטיפה + סחיטה
- לאחר בחירת התוכנית ללחוץ על START.

מחלקת השרות
שרותי כביסקל בע"מ
טל' : 03-9024230