

אופן הפעלת מכונת כביסה 8 ק"ג ספיד קווין ממוחשבת

לידיעתך: המכונה מופעלת באמצעות מנגנון אסימון

1. יש להכניס כביסה במשקל 8 ק"ג לאחר מיון ובחירת סוג אחיד של אריגים
2. יש לבחור תוכנית רצויה.

הרתחה	90 מעלות
צבעוני	60 מעלות
צבעוני מקוצר	<u>60</u> מעלות
עדין	40 מעלות
צמר עדין	30 מעלות
3. הכנס/י 1 אסימון למכשיר האסימונים.
4. אם רוצים קדם כביסה אז לאחר בחירת התוכנית הרצויה יש ללחוץ על מקש (+).
5. יש ללחוץ על מקש הפעלה START.

אזהרה

- ** פתיחת דלת מותרת רק לאחר שנורית פתיחת דלת לא דולקת.
- ** בכל מקרה של תקלה יש לנתק את אספקת החשמל למכונה להמתין כ- 2 דקות ולחבר שוב.

החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש לא נכון במכונה, או בניגוד להוראות יצרני הבגדים. תודה.

חברת שרותי כביסקל בע"מ
טל': 03-9024230